


- 1 Inserta la herramienta SIM en el agujero de la bandeja para sacarla.

Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.




- 2 Inserta la, s- tarjeta, s- SIM con los contactos dorados hacia arriba y, luego, empuja suavemente la bandeja hacia la ranura.

Nota: Asegúrate de que SIM1 esté hacia arriba.



- 3 Mantén presionado el botón de encendido y, luego, sigue las indicaciones para iniciar el proceso de configuración.



ready for

Tu teléfono funciona con Ready For, una nueva plataforma que lleva la experiencia del teléfono a cualquier computadora, televisor o monitor compatible:

Disfruta de los juegos para dispositivos móviles en una pantalla grande.

Haz videollamadas reales y con mejor calidad gracias a la cámara posterior de alta resolución del teléfono.

Usa aplicaciones móviles en un monitor de computadora de escritorio para crear un espacio de trabajo más grande y ordenado.

Para obtener más información, abre la cámara y escanea el siguiente código QR.



Cómo conectar y usar Ready For

Qué necesitarás:

Un televisor/monitor con puerto HDMI, puerto de entrada de video USB-C/i o compatible con Miracast/i.

Un cable de video (puede que se lo incluya en la caja) con USB-C para conectar al teléfono y HDMI o USB-C para conectar al televisor, monitor o la computadora (no se necesita cable si la conexión es inalámbrica).

Consejo: También puedes conectar una base y accesorios compatibles con Bluetooth/i, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado), aunque no son necesarios.

