



Coloca las tarjetas y enciende el teléfono




- 1 Inserta la herramienta para SIM en el orificio ubicado junto a la bandeja para extraerla. Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.




- 2 Inserta la(s) tarjeta(s) SIM con la parte dorada hacia abajo y empuja suavemente la bandeja hacia adentro.

Para obtener espacio de almacenamiento adicional, coloca una tarjeta microSD*.



- 3 Mantén presionado el botón de encendido y, luego, sigue las indicaciones para iniciar el proceso de configuración.



Ayuda y más

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- **Ayuda:** en la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba y toca **Configuración** > **Ayuda** para aprender a usar el teléfono y obtener asistencia.
- **Más Información:** obtén software, guías del usuario y mucho más en www.motorola.com/mymotoq.
- **Aplicaciones:** toca **Play Store** para buscar y descargar aplicaciones.
- **Asistente de Google:** es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Información legal. Esta guía contiene información legal, regulatoria y de seguridad importante que debes leer antes de usar el producto. Para obtener la información legal completa, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca **Configuración** > **Q**. Luego, escribe **Información legal**, o bien visita www.motorola.com/device-legal.

Repelente al agua. El teléfono no es impermeable. Para obtener más información sobre el diseño repelente al agua del teléfono y su cuidado, toca **Configuración** > **Ayuda**.

Seguridad de la batería. Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del teléfono.

Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo. Carga el teléfono con un cargador compatible de Motorola (puede que se venda por separado). No se recomienda el uso de otros cargadores. No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). Los cargadores que no cumplen con las normas nacionales aplicables pueden ser peligrosos y causar lesiones o la muerte. Asimismo, pueden ralentizar la carga, dañar el producto o afectar el desempeño del dispositivo. Para ver las normas aplicables y obtener más información, consulta la sección "Información legal" de esta guía, o bien visita www.motorola.com/device-legal.

Aviso sobre el uso con volumen alto. Para evitar posibles daños auditivos, no uses el teléfono con un volumen alto durante períodos prolongados. Cuando el volumen de los audífonos alcance el umbral de volumen alto, aparecerá un aviso. Toca **Aceptar** para descartarlo o espera de uno a cinco segundos. Luego, presiona el botón para subir el volumen a fin de descartar la alerta y habilitar el volumen para poder seguir ajustándolo.

Eliminación y reciclaje. Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita www.motorola.com/recycling.

Láser de clase 1. Este dispositivo está clasificado como un producto láser de clase 1, que es seguro en condiciones de uso normal según los estándares IEC60825-1:2007 e IEC60825-1:2014. Este dispositivo cumple con las disposiciones establecidas en 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por desviaciones en virtud del Aviso de láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007. No intentes modificarlo ni desarmarlo.

* La tarjeta microSD es opcional y se vende por separado.



CLASS 1 LASER PRODUCT